

Коды ошибок Great Wall



31313
811

Вячеслав Пшеничников

Коды ошибок Great Wall

«Издательские решения»

Пшеничников В.

Коды ошибок Great Wall / В. Пшеничников — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-900172-6

Данный сборник поможет распознать коды ошибок, выдаваемые электроникой автомобилей Great Wall в зашифрованном виде. Вы всегда будете иметь под рукой необходимую информацию, скачав книжку. А еще лучше — хранить печатную версию в бардачке вашего авто.

ISBN 978-5-44-900172-6

© Пшеничников В.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Расшифровка кодов ошибок GREAT WALL	7
Коды 00000—00250	7
Коды 00251—00500	13
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Коды ошибок Great Wall

Составитель Вячеслав Пшеничников

ISBN 978-5-4490-0172-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

С момента появления инжекторных автомобилей появились и диагностические приборы к ним. Ведь машины уже на заводе комплектуются бортовыми компьютерами (электронными системами управления двигателем). А поскольку, прибор связан практически со всеми датчиками, которыми напичкали автомобиль, то теоретически и диагностика не составляет особого труда.

Однако, многие производители автопрома, опасаясь рекламаций и «несанкционированного» ремонта, намеренно скрывают от потребителя подобную возможность, ограничивая пользователя в так необходимой ему информации, и вынуждая обращаться в авторизованные техцентры. Даже те, кто осмелились делиться знаниями о состоянии авто с помощью бортового самописца, делают это на своем родном для производителя языке.

Данный сборник поможет нашему отечественному автолюбителю немного разобраться в этом запутанном ребусе.

Книжка не является руководством по ремонту и эксплуатации автомобиля. Это переводчик с электронного языка на наш человеческий той информации, которая записывается автоматически в память ЭСУД во время тех или иных неполадок.

Расшифровка кодов ошибок GREAT WALL

Коды 00000—00250

- 00000 Окончание вывода
- 00001 Блок управления тормозной системы
- 00002 Блок управления коробки передач
- 00003 Блок управления
- 00004 Блок управления для работы двигателя на газе-J659
- 00016 Исп. электродвигатель задней правой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V195
- 00017 Исп. электродвигатель задней левой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V196
- 00018 Исполнительный электродвигатель заслонки холодного воздуха-V197
- 00019 Исполнительный электродвигатель заслонки теплого воздуха-V198
- 00020 Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V199
- 00021 Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V200
- 00022 Исполнительный электродвигатель правой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V201
- 00023 Исполнительный электродвигатель левой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V202
- 00024 Исполнительный электродвигатель правой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V203
- 00025 Исполнительный электродвигатель левой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V204
- 00026 Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V205
- 00027 Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206
- 00028 Исполнительный электродвигатель левой декоративной панели-V207
- 00029 Исполнительный электродвигатель центральной декоративной панели-V208
- 00030 Исполнительный электродвигатель правой декоративной панели-V209
- 00031 Клавиша размораживания левого заднего стекла-E299
- 00032 Клавиша размораживания правого заднего стекла-E300
- 00033 Кнопка управления передним левым дефлектором-E301
- 00034 Кнопка управления передним левым центральным дефлектором-E302
- 00035 Кнопка управления передним правым центральным дефлектором-E303
- 00036 Кнопка управления передним правым дефлектором-E304
- 00037 Клавиша для установки разницы температур между пространством для ног и верхней частью салона-E305
- 00038 Кнопка управления задним левым дефлектором на центральной консоли-E306
- 00039 Кнопка управления задним правым дефлектором на центральной консоли-E307
- 00040 Клавиша блокировки открывания дверей изнутри-E318
- 00041 Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213

- 00042 Лампа левого стояночного огня-М43
- 00043 Лампа правого стояночного огня-М44
- 00044 Выполнить проверку 1 группы исполнительных механизмов
- 00045 Выполнить проверку 2 группы исполнительных механизмов
- 00046 Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя левой фары-V248
- 00047 Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя правой фары-V249
- 00048 Датчик температуры теплообменника, левый-G306
- 00049 Датчик температуры теплообменника, правый-G307
- 00050 Датчик температуры испарителя-G308
- 00051 Датчик температуры пространства для ног в задней левой части автомобиля-G309
- 00052 Датчик температуры пространства для ног в задней правой части автомобиля-G310
- 00053 Датчик температуры в задней левой части центральной консоли-G311
- 00054 Датчик температуры в задней правой части центральной консоли-G312
- 00055 Электродвигатель блокировки задней левой двери от случайного открывания изнутри-V142
- 00056 Вентилятор датчика температуры в салоне-V210
- 00057 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, правый-V211
- 00058 Реле обогрева стекла под щетками стеклоочистителя-J582
- 00059 Клемма 30 Освещение салона
- 00060 Лампы противотуманных фар
- 00061 Лампы подсветки пространства для ног
- 00062 Запрос функций ходовой части
- 00063 Выключатель фонарей заднего хода-F4
- 00064 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, левый-V212
- 00065 Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона-Z42
- 00066 Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43
- 00067 Потребитель 1
- 00068 Потребитель 2
- 00069 Электродвигатель блокировки задней правой двери от случайного открывания изнутри-V143
- 00070 Напряжение стартерной батареи
- 00071 Клавиша противотуманных фар-E315
- 00072 Клавиша задних противотуманных фонарей-E314
- 00073 Клавиша вещевого ящика-E316
- 00074 Предохранитель розетки 1-S184
- 00075 Предохранитель розетки 2-S185
- 00076 Предохранитель розетки 3-S281
- 00077 Концевой выключатель стеклоочистителя-F229
- 00078 Разделительное реле 2 аккумулятора-J7
- 00079 Выключатель освещения салона-E317
- 00080 Запрос функции сдвижного люка в крыше
- 00081 Отключение обогревателя сиденья по минимальному напряжению
- 00082 Клемма 61 генератора
- 00083 Напорная магистраль топливного насоса
- 00084 Переключающее реле аккумуляторной батареи бортовой сети-J579
- 00085 Переключающее реле стартерной батареи-J580

- 00086 Реле параллельного включения аккумуляторных батарей-J581
- 00087 Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
- 00088 Контроль заряда стартерной батареи
- 00089 Контроль проводов, соединенных с клеммой 30 стартерной батареи
- 00090 Кабель питания клеммы 30 стартерной батареи
- 00091 Сигнал о нахождении ключа в замке зажигания
- 00092 Датчик температуры стартерной батареи-G331
- 00093 Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
- 00094 Электродвигатель центрального замка в задней левой двери LOCK —V214
- 00095 Электродвигатель центрального замка в задней правой двери LOCK -V215
- 00096 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161
- 00097 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажира-V162
- 00098 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой двери-V163
- 00099 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-V164
- 00100 Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308
- 00101 Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны переднего пассажира-E309
- 00102 Клавиша внутренней блокировки задней левой двери-E310
- 00103 Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311
- 00104 Клавиша отпирания лючка заливной горловины топливного бака-E319
- 00105 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя
- 00106 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне переднего пассажира
- 00107 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней левой двери
- 00108 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери
- 00109 Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L131
- 00110 Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего пассажира-L132
- 00111 Контрольная лампа внутренней блокировки двери водителя-K174
- 00112 Контрольная лампа внутренней блокировки двери переднего пассажира-K175
- 00113 Контрольная лампа внутренней блокировки задней левой двери-K176
- 00114 Контрольная лампа внутренней блокировки задней правой двери-K177
- 00115 Клавиша телефонной связи со стороны переднего пассажира-E320
- 00116 Клавиша телефонной связи, задняя левая-E321
- 00117 Клавиша телефонной связи, задняя правая-E322
- 00118 Клавиша включения размораживания со стороны водителя-E323
- 00119 Клавиша включения размораживания со стороны переднего пассажира-E324
- 00120 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
- 00121 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
- 00122 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери
- 00123 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери
- 00124 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери водителя
- 00125 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери переднего пассажира

- 00126 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней левой двери
- 00127 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней правой двери
- 00128 Контрольная лампа телефонной связи на стороне переднего пассажира-K178
- 00129 Подсветка внутренней ручки задней левой двери-L133
- 00130 Подсветка внутренней ручки задней правой двери-L134
- 00131 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя
- 00132 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне переднего пассажира
- 00133 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя левая
- 00134 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя правая
- 00135 Датчик ускорения колеса, передний левый-G337
- 00136 Датчик ускорения колеса, передний правый-G338
- 00137 Датчик ускорения колеса, задний левый-G339
- 00138 Датчик ускорения колеса, задний правый-G340
- 00139 Датчик ускорения кузова, передний левый-G341
- 00140 Датчик ускорения кузова, передний правый-G342
- 00141 Датчик ускорения кузова, задний-G343
- 00142 Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса-N336
- 00143 Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337
- 00144 Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338
- 00145 Клапан регулировки демпфирования заднего правого колеса-N339
- 00146 Напряжение питания переднего правого / заднего левого датчика ускорения
- 00147 Напряжение питания переднего левого / заднего правого датчика ускорения
- 00148 Преобразователь напряжения системы зарядки стартерной батареи-A15
- 00149 Отсутствует символ конца строки программы
- 00150 Достоверность данных системы усиления тормозного привода
- 00151 Достоверность данных системы ADR
- 00152 Блок управления двигателя стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-J584
- 00153 Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
- 00154 Двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217
- 00155 Коммуникация блоков управления на стороне водителя и переднего пассажира
- 00156 Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей
- 00157 Клемма X
- 00158 Требование увеличения степени затемнения
- 00159 Требование уменьшения степени затемнения
- 00160 Адаптация усилителя тормозов
- 00161 Системный тест усилителя тормозов
- 00162 Адаптация блока управления усилителя тормозов не выполнена
- 00163 Выполняется программирование рабочих точек блока управления усилителем тормозов
- 00164 Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 работает в аварийном режиме
- 00165 Выключатель распознавания передач P и N
- 00166 Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415
- 00167 Ключ 5
- 00168 Ключ 6

- 00169 Ключ 7
- 00170 Ключ 8
- 00171 Ключ 1 не запрограммирован
- 00172 Ключ 2 не запрограммирован
- 00173 Ключ 3 не запрограммирован
- 00174 Ключ 4 не запрограммирован
- 00175 Ключ 5 не запрограммирован
- 00176 Ключ 6 не запрограммирован
- 00177 Ключ 7 не запрограммирован
- 00178 Ключ 8 не запрограммирован
- 00179 Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя-R134
- 00180 Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя-R135
- 00181 Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136
- 00182 Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-R137
- 00183 Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138
- 00184 Подача сигнала управления на кнопку пуска/останов двигателя
- 00185 Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15
- 00186 Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15SV
- 00187 Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 75X
- 00188 Подача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50
- 00189 Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50
- 00190 Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415
- 00191 Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416
- 00192 Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417
- 00193 Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
- 00194 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания
- 00195 Электропитание потенциометра внутреннего зеркала заднего вида
- 00196 Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по горизонтали-G353
- 00197 Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по вертикали-G354
- 00198 Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением-Y7
- 00199 Клавиша включения внутреннего освещения, передняя-E326
- 00200 Клавиша включения внутреннего освещения, задняя-E327
- 00201 Клавиша включения лампы для чтения, передняя-E328
- 00202 Клавиша включения лампы для чтения, задняя-E329
- 00203 Переключатель управления сдвижным люком в крыше-E8
- 00204 Клавиша управления сдвижным люком-E325
- 00205 Контрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179
- 00206 Подача управляющего сигнала на двигателя внутреннего зеркала заднего вида
- 00207 Нагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340
- 00208 Клемма 30 подсветки вещевого ящика
- 00209 Клемма 30 для косметического зеркала
- 00210 Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона
- 00211 Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона
- 00212 Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения

- 00213 Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения
- 00214 Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения
- 00215 Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения
- 00216 Сигнал затемнения антибликового зеркала
- 00217 Напряжение питания на датчике влажности воздуха
- 00218 Датчик влажности воздуха-G355
- 00219 Включено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки
- 00220 Соединение со сдвижным люком в крыше
- 00221 Соединение с системой охраны салона
- 00222 Соединение с датчиком дождя
- 00223 Контрольная лампа датчика наклона автомобиля-K188
- 00224 Включен доводчик замка крышки багажника
- 00225 Развести доводчик замка крышки багажника
- 00226 Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189
- 00227 Клавиша настройки демпфирования-E387
- 00228 Клавиша регулирования дорожного просвета-E388
- 00229 Давление хладагента
- 00230 Выключатель положения Р селектора-F305
- 00231 Ошибка блока данных двигателя
- 00232 Ошибка блока данных коробки передач
- 00233 Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля
- 00234 Изменены настройки адаптивного круиз-контроля
- 00235 Клавиша включения адаптивного круиз-контроля-E357
- 00236 Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139
- 00237 Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59
- 00238 Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58
- 00239 Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57
- 00240 Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56
- 00241 Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238
- 00242 Клапан управления дроссельной заслонкой-N237
- 00243 Моторный тормоз
- 00244 Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса
- 00245 Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса
- 00246 Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса
- 00247 Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса
- 00248 Выключатель трансмиссии-E206
- 00249 Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
- 00250 Выключатель внедорожного режима-E207

Коды 00251—00500

- 00251 Датчик 4 уровня топлива-G393
- 00252 Задняя левая лампа комбинированного фонаря
- 00253 Задняя правая лампа комбинированного фонаря
- 00254 Не настроена противобуксовочная система автомобиля
- 00255 Клапаны ABS
- 00256 Датчик давления и температуры хладагента-G395
- 00257 Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101
- 00258 Электромагнитный клапан 1-N88
- 00259 Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99
- 00260 Электромагнитный клапан 2-N89
- 00261 Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103
- 00262 Электромагнитный клапан 3-N90
- 00263 Коробка передач
- 00264 Электромагнитный клапан 4-N91
- 00265 Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102
- 00266 Электромагнитный клапан 5-N92
- 00267 Выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.