

Коды ошибок
Great Wall



Вячеслав Пшеничников

Коды ошибок Great Wall

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27614635

ISBN 9785449001726

Аннотация

Данный сборник поможет распознать коды ошибок, выдаваемые электроникой автомобилей Great Wall в зашифрованном виде. Вы всегда будете иметь под рукой необходимую информацию, скачав книжку. А еще лучше – хранить печатную версию в бардачке вашего авто.

Содержание

Предисловие	5
Расшифровка кодов ошибок GREAT WALL	6
Коды 00000—00250	6
Коды 00251—00500	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Коды ошибок Great Wall

Составитель Вячеслав Пшеничников

ISBN 978-5-4490-0172-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

С момента появления инжекторных автомобилей появились и диагностические приборы к ним. Ведь машины уже на заводе комплектуются бортовыми компьютерами (электронными системами управления двигателем). А поскольку, прибор связан практически со всеми датчиками, которыми напичкали автомобиль, то теоретически и диагностика не составляет особого труда.

Однако, многие производители автопрома, опасаясь рекламаций и «несанкционированного» ремонта, намеренно скрывают от потребителя подобную возможность, ограничивая пользователя в так необходимой ему информации, и вынуждая обращаться в авторизованные техцентры. Даже те, кто осмелились делиться знаниями о состоянии авто с помощью бортового самописца, делают это на своем родном для производителя языке.

Данный сборник поможет нашему отечественному автолюбителю немного разобраться в этом запутанном ребусе.

Книжка не является руководством по ремонту и эксплуатации автомобиля. Это переводчик с электронного языка на наш человеческий той информации, которая записывается автоматически в память ЭСУД во время тех или иных неполадок.

Расшифровка кодов ошибок GREAT WALL

Коды 00000—00250

00000 Окончание вывода

00001 Блок управления тормозной системы

00002 Блок управления коробки передач

00003 Блок управления

00004 Блок управления для работы двигателя на газе-J659

00016 Исп. электродвигатель задней правой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V195

00017 Исп. электродвигатель задней левой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V196

00018 Исполнительный электродвигатель заслонки холодного воздуха-V197

00019 Исполнительный электродвигатель заслонки теплого воздуха-V198

00020 Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V199

00021 Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V200

00022 Исполнительный электродвигатель правой заслон-

ки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V201

00023 Исполнительный электродвигатель левой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V202

00024 Исполнительный электродвигатель правой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V203

00025 Исполнительный электродвигатель левой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V204

00026 Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V205

00027 Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206

00028 Исполнительный электродвигатель левой декоративной панели-V207

00029 Исполнительный электродвигатель центральной декоративной панели-V208

00030 Исполнительный электродвигатель правой декоративной панели-V209

00031 Клавиша размораживания левого заднего стекла-E299

00032 Клавиша размораживания правого заднего стекла-E300

00033 Кнопка управления передним левым дефлектором-E301

00034 Кнопка управления передним левым центральным дефлектором-Е302

00035 Кнопка управления передним правым центральным дефлектором-Е303

00036 Кнопка управления передним правым дефлектором-Е304

00037 Клавиша для установки разницы температур между пространством для ног и верхней частью салона-Е305

00038 Кнопка управления задним левым дефлектором на центральной консоли-Е306

00039 Кнопка управления задним правым дефлектором на центральной консоли-Е307

00040 Клавиша блокировки открывания дверей изнутри-Е318

00041 Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213

00042 Лампа левого стояночного огня-M43

00043 Лампа правого стояночного огня-M44

00044 Выполнить проверку 1 группы исполнительных механизмов

00045 Выполнить проверку 2 группы исполнительных механизмов

00046 Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя левой фары-V248

00047 Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя правой фары-V249

00048 Датчик температуры теплообменника, левый-G306

00049 Датчик температуры теплообменника, правый-G307

00050 Датчик температуры испарителя-G308

00051 Датчик температуры пространства для ног в задней левой части автомобиля-G309

00052 Датчик температуры пространства для ног в задней правой части автомобиля-G310

00053 Датчик температуры в задней левой части центральной консоли-G311

00054 Датчик температуры в задней правой части центральной консоли-G312

00055 Электродвигатель блокировки задней левой двери от случайного открывания изнутри-V142

00056 Вентилятор датчика температуры в салоне-V210

00057 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, правый-V211

00058 Реле обогрева стекла под щетками стеклоочистителя-J582

00059 Клемма 30 Освещение салона

00060 Лампы противотуманных фар

00061 Лампы подсветки пространства для ног

00062 Запрос функций ходовой части

00063 Выключатель фонарей заднего хода-F4

00064 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, левый-V212

- 00065 Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона-Z42
- 00066 Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43
- 00067 Потребитель 1
- 00068 Потребитель 2
- 00069 Электродвигатель блокировки задней правой двери от случайного открывания изнутри-V143
- 00070 Напряжение стартерной батареи
- 00071 Клавиша противотуманных фар-E315
- 00072 Клавиша задних противотуманных фонарей-E314
- 00073 Клавиша вещевого ящика-E316
- 00074 Предохранитель розетки 1-S184
- 00075 Предохранитель розетки 2-S185
- 00076 Предохранитель розетки 3-S281
- 00077 Концевой выключатель стеклоочистителя-F229
- 00078 Разделительное реле 2 аккумулятора-J7
- 00079 Выключатель освещения салона-E317
- 00080 Запрос функции сдвижного люка в крыше
- 00081 Отключение обогревателя сиденья по минимальному напряжению
- 00082 Клемма 61 генератора
- 00083 Напорная магистраль топливного насоса
- 00084 Переключающее реле аккумуляторной батареи бортовой сети-J579
- 00085 Переключающее реле стартерной батареи-J580

00086 Реле параллельного включения аккумуляторных батарей-J581

00087 Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск

00088 Контроль заряда стартерной батареи

00089 Контроль проводов, соединенных с клеммой 30 стартерной батареи

00090 Кабель питания клеммы 30 стартерной батареи

00091 Сигнал о нахождении ключа в замке зажигания

00092 Датчик температуры стартерной батареи-G331

00093 Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск

00094 Электродвигатель центрального замка в задней левой двери LOCK —V214

00095 Электродвигатель центрального замка в задней правой двери LOCK -V215

00096 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161

00097 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажира-V162

00098 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой двери-V163

00099 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-V164

00100 Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308

00101 Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны переднего пассажира-E309

00102 Клавиша внутренней блокировки задней левой двери-E310

00103 Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311

00104 Клавиша отпирания лючка заливной горловины топливного бака-E319

00105 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя

00106 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне переднего пассажира

00107 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней левой двери

00108 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери

00109 Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L131

00110 Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего пассажира-L132

00111 Контрольная лампа внутренней блокировки двери водителя-K174

00112 Контрольная лампа внутренней блокировки двери переднего пассажира-K175

00113 Контрольная лампа внутренней блокировки задней левой двери-K176

00114 Контрольная лампа внутренней блокировки задней правой двери-К177

00115 Клавиша телефонной связи со стороны переднего пассажира-Е320

00116 Клавиша телефонной связи, задняя левая-Е321

00117 Клавиша телефонной связи, задняя правая-Е322

00118 Клавиша включения размораживания со стороны водителя-Е323

00119 Клавиша включения размораживания со стороны переднего пассажира-Е324

00120 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя

00121 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира

00122 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери

00123 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери

00124 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери водителя

00125 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери переднего пассажира

00126 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней левой двери

00127 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней правой двери

00128 Контрольная лампа телефонной связи на стороне переднего пассажира-K178

00129 Подсветка внутренней ручки задней левой двери-L133

00130 Подсветка внутренней ручки задней правой двери-L134

00131 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя

00132 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне переднего пассажира

00133 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя левая

00134 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя правая

00135 Датчик ускорения колеса, передний левый-G337

00136 Датчик ускорения колеса, передний правый-G338

00137 Датчик ускорения колеса, задний левый-G339

00138 Датчик ускорения колеса, задний правый-G340

00139 Датчик ускорения кузова, передний левый-G341

00140 Датчик ускорения кузова, передний правый-G342

00141 Датчик ускорения кузова, задний-G343

00142 Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса-N336

00143 Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337

00144 Клапан регулировки демпфирования заднего лево-

го колеса-N338

00145 Клапан регулировки демпфирования заднего правого колеса-N339

00146 Напряжение питания переднего правого / заднего левого датчика ускорения

00147 Напряжение питания переднего левого / заднего правого датчика ускорения

00148 Преобразователь напряжения системы зарядки стартерной батареи-A15

00149 Отсутствует символ конца строки программы

00150 Достоверность данных системы усиления тормозного привода

00151 Достоверность данных системы ADR

00152 Блок управления двигателя стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-J584

00153 Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216

00154 Двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217

00155 Коммуникация блоков управления на стороне водителя и переднего пассажира

00156 Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей

00157 Клемма X

00158 Требование увеличения степени затемнения

00159 Требование уменьшения степени затемнения

00160 Адаптация усилителя тормозов

00161 Системный тест усилителя тормозов

00162 Адаптация блока управления усилителя тормозов

не выполнена

00163 Выполняется программирование рабочих точек блока управления усилителем тормозов

00164 Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 работает в аварийном режиме

00165 Выключатель распознавания передач Р и N

00166 Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415

00167 Ключ 5

00168 Ключ 6

00169 Ключ 7

00170 Ключ 8

00171 Ключ 1 не запрограммирован

00172 Ключ 2 не запрограммирован

00173 Ключ 3 не запрограммирован

00174 Ключ 4 не запрограммирован

00175 Ключ 5 не запрограммирован

00176 Ключ 6 не запрограммирован

00177 Ключ 7 не запрограммирован

00178 Ключ 8 не запрограммирован

00179 Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя-R134

00180 Антенна со стороны переднего пассажира системы

управления доступом и правом запуска двигателя-R135

00181 Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136

00182 Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-R137

00183 Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138

00184 Подача сигнала управления на кнопку пуска/останова двигателя

00185 Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15

00186 Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15SV

00187 Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 75X

00188 Подача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50

00189 Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50

00190 Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415

00191 Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416

00192 Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417

00193 Датчик касания наружной ручки задней правой

двери-G418

00194 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания

00195 Электропитание потенциометра внутреннего зеркала заднего вида

00196 Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по горизонтали-G353

00197 Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по вертикали-G354

00198 Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением-Y7

00199 Клавиша включения внутреннего освещения, передняя-E326

00200 Клавиша включения внутреннего освещения, задняя-E327

00201 Клавиша включения лампы для чтения, передняя-E328

00202 Клавиша включения лампы для чтения, задняя-E329

00203 Переключатель управления сдвижным люком в крыше-E8

00204 Клавиша управления сдвижным люком-E325

00205 Контрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179

00206 Подача управляющего сигнала на двигатели внутреннего зеркала заднего вида

- 00207 Нагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340
- 00208 Клемма 30 подсветки вещевого ящика
- 00209 Клемма 30 для косметического зеркала
- 00210 Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона
- 00211 Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона
- 00212 Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения
- 00213 Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения
- 00214 Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения
- 00215 Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения
- 00216 Сигнал затемнения антибликового зеркала
- 00217 Напряжение питания на датчике влажности воздуха
- 00218 Датчик влажности воздуха-G355
- 00219 Включено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки
- 00220 Соединение со сдвижным люком в крыше
- 00221 Соединение с системой охраны салона
- 00222 Соединение с датчиком дождя
- 00223 Контрольная лампа датчика наклона автомоби-

ля-К188

00224 Включен доводчик замка крышки багажника

00225 Развести доводчик замка крышки багажника

00226 Контрольная лампа регулятора демпфирования-К189

00227 Клавиша настройки демпфирования-Е387

00228 Клавиша регулирования дорожного просвета-Е388

00229 Давление хладагента

00230 Выключатель положения Р селектора-F305

00231 Ошибка блока данных двигателя

00232 Ошибка блока данных коробки передач

00233 Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля

00234 Изменены настройки адаптивного круиз-контроля

00235 Клавиша включения адаптивного круиз-контроля-Е357

00236 Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139

00237 Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59

00238 Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58

00239 Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57

00240 Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56

00241 Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238

00242 Клапан управления дроссельной заслонкой-N237

00243 Моторный тормоз

00244 Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса

00245 Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса

00246 Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса

00247 Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса

00248 Выключатель трансмиссии-E206

00249 Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха

00250 Выключатель внедорожного режима-E207

Коды 00251—00500

00251 Датчик 4 уровня топлива-G393

00252 Задняя левая лампа комбинированного фонаря

00253 Задняя правая лампа комбинированного фонаря

00254 Не настроена противобуксовочная система автомобиля

00255 Клапаны ABS

00256 Датчик давления и температуры хладагента-G395

00257 Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101

00258 Электромагнитный клапан 1-N88

00259 Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99

00260 Электромагнитный клапан 2-N89

00261 Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103

00262 Электромагнитный клапан 3-N90

00263 Коробка передач

00264 Электромагнитный клапан 4-N91

00265 Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102

00266 Электромагнитный клапан 5-N92

00267 Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.