

Белецкий В.В.

Укладка плитки в
квартирах и
частных домах.



Владислав Белецкий

**Укладка плитки в
квартирах и частных домах**

«Автор»

2023

Белецкий В. В.

Укладка плитки в квартирах и частных домах / В. В. Белецкий —
«Автор», 2023

Инструкция, пособие, наставление по укладке плитки в квартирах и частных домах от плиточника с 20-летним опытом работы по укладке плитки в комфорт и премиум сегменте. Материал будет полезен всем делающим ремонт, архитекторам, дизайнерам, прорабам, директорам строительных фирм, плиточникам, обучающимся на плиточника.

© Белецкий В. В., 2023

© Автор, 2023

Содержание

1. Очередность работ в квартире, частном доме	5
2. Из чего лучше делать перегородки	6
3. Поверхность для укладки плитки	7
4. Грунтовка	8
5. Штукатурка под плитку	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Владислав Белецкий

Укладка плитки в квартирах и частных домах

1. Очередность работ в квартире, частном доме

В новостройке первым делом штукатурятся стены , далее делается стяжка пола, потом электрика, сантехника. Штукатурку в ванной, туалете может делать как плиточник так и те штукатуры которые штукатурят весь объект. Разведение сантехнических труб можно делать как до штукатурки ванной и туалета, так и после, но лучше после , так-как с наличием штукатурки становится известной плоскость плитки и сантехник будет выставлять трубы под этот уровень. За стяжку пола по всей квартире или частному дому плиточнику лучше не браться , полусухую стяжку делают довольно быстро специальные фирмы. Вы можете работать вместе с малярами, которые будут шпаклевать и затирать стены, покраску делать нельзя до укладки плитки иначе покраска запылится и испортится. То-есть маляры шпаклюют, затирают и уходят на перерыв пока вы заканчиваете укладку плитки. Так-же маляры могут всю свою работу делать после укладки плитки, чтобы не уходить на перерыв.

2. Из чего лучше делать перегородки

Перегородки в ванной, туалете лучше делать из легкого пустотелого кирпича (если допускают нормы в конкретном доме) на ребро (чтобы меньше забиралось пространство) или плашмя, из блока кирпичного, блока газобетонного. Из пазогребневого гипсового блока лучше не делать, так-как в случае затопления соседями или течи замурованных труб, гипсовый блок размягчается, что приводит к вздутию, отслоению плитки.

3. Поверхность для укладки плитки

Лучшая поверхность для укладки плитки – это цементная штукатурка , соотношение цемента и песка 1 к 3. На гипсовой поверхности адгезия плитки меньше чем на цементной, на ней можно укладывать плитку только после грунтования и нанесения жидкой акриловой гидроизоляции , два слоя (подтверждено технологом фирмы "Вебер").

4. Грунтовка

Чистые стены из бетона или цементной штукатурки грунтовать не нужно перед укладкой плитки. Бетонные стены после снятия побелки или сильно пыльные стены, когда пылесоса и щетки не достаточно для удаления пыли нужно грунтовать. Не твердые цементные стены – это когда соотношение цемента и песка было меньше чем 1 к 3 или когда цемент был не качественный тоже нужно грунтовать. Твердость поверхности можно проверить ножом методом тыка.

Использовать грунт концентрат например AKUASTOP 1:10 , разбавляя его в соотношении 1 часть концентрата 4 части воды для стен из ПГБ (пазогребневый гипсовый блок) и для гипсовой штукатурки перед нанесением гидроизоляции, для пыльных стен из бетона и цементной штукатурки. Грунтовка должна сохнуть сутки , после суток можно наносить другой материал на поверхность.

Газобетонный блок перед штукатуркой цементным раствором или нанесения промежуточного слоя (зубчатым шпателем) между блоком и цементной штукатуркой ,грунтуется концентратом AKUASTOP 1:10 , разбавленным тремя частями воды. Не твёрдые цементные стены и полы, грунтуются этим-же соотношением концентрата и воды.

Если у вас другой грунт концентрат, на котором написано например 1:5 , то вы его разбавляете не тремя частями воды , а 1,5 частью.

5. Штукатурка под плитку

Гипсовой штукатуркой, в ванных, санузлах штукатурим только ПГБ, так-как нельзя допускать соприкосновения цемента и гипса, так-как в случае увлажнения гипса в месте их соприкосновения происходит вздутие. Все остальные поверхности штукатурим раствором цемента и песка в соотношении 1 к 3 или готовой цементной штукатуркой от производителя (в бумажных мешках по 25 кг обычно). Ванные, туалеты у нас обычно штукатурят гипсовой штукатуркой, потому что легче, она эластичней, не плывет. Это не запрещено, но если есть лучший материал – цементная штукатурка, лучше использовать его, адгезия плитки к нему лучше, нет риска отслоения плитки при затоплении соседями.

При штукатурке стен ванной и туалета плясать нужно от стены с дверным проёмом, чтобы потом не получились доборы на дверной коробке или откосы из плитки разной ширины. От этой стены делаются все углы 90 градусов, стена напротив должна быть параллельна. Важно делать углы 90 градусов, так-как обычно присутствуют ванны, поддоны, столешница с раковиной и т.п., чтобы не было щелей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.